




LE COMPAREUR: Principe - mesure




Constitution





Fonctionnement




Mesure d'épaisseur par comparaison des pièces avec des cales étalons



Utilisation



Contrôle perpendicularité



Contrôle parallélisme

